


BRISTLE BLASTER®ELECTRIC

Lista de Piezas de Repuesto

SB-7xx / SB-BBP



Art- Nr	Descripción	Denominación
ZU-029	Cubierta de protección	Cubierta protectora
37009	Brazo para barra aceleradora	Brazo para barra de aceleración
38006	Carcasa del engranaje planetario	Carcasa del engranaje planetario
38002	Eje de transmisión del engranaje planetario	Entrada al engranaje planetario
38003	Eje de salida del engranaje planetario	Salida al engranaje planetario
38080	Carcasa del cabezal delantero, izquierda	Carcasa frontal, izquierda
38085	Carcasa del cabezal delantero, derecha	Carcasa frontal, derecha
38090	Tornillo M4x25, Torx, 6 uds.	Tornillo M4x25, Torx, 6 uds.
38095	Tornillo M4x 12, Torx, 3 uds.	Tornillo M4x 12, Torx, 3 uds.
38100	Tornillo M4x20, Torx, 1 ud.	Tornillo M4x20, Torx, 1 ud.
38106	Tornillo M4,2 x 25, Torx, 4 uds.	Tornillo M 4.2 x 25, Torx, 4 uds.
38110	Placa de montaje para la empuñadura	Placa de montaje para empuñadura
38115	Tornillo M4x14, Allenbolt, 4 uds.	Tornillo M4x14, llave Allen, 4 uds.
38135	Juego de engranajes planetarios	Engranaje planetario (1 ud.)
38140	Pasador de acero 3 x 8 mm (1 ud.)	Pasador de acero 3 x 8 mm
38170	Junta de estanqueidad, carcasa del engranaje de forja	Anillo de estanqueidad para el engranaje planetario

Blasting Experts Inc.

Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,
Argentina y Panamá. Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997
Atención y soporte técnico:
Ingenieria@blastingexperts.com

AMPP
ASTM A153-12
www.blastingexperts.com

MONTIPOWER
Ultimate Surface Preparation

MADE IN GERMANY

BRISTLE BLASTER®CORDLESS

Lista de Piezas de Repuesto

SB-7xx / SB-BBP



Art- Nr	Descripción	
36501	Unidad de motor, accionada por batería	Unidad de motor, sin cable
37018	Escobillas de carbón, par	Escobillas de carbón, par
31207	Empuñadura antivibración	Empuñadura absorbente de vibraciones
38007	Cabezal delantero, reductor planetario, completo	Cabezal delantero, engranaje planetario, completo



Blasting Experts Inc.



Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,
Argentina y Panamá. Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997
Atención y soporte técnico:
Ingeniería@blastingexperts.com

